

№ строки	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Где применяется	Код детали	Шифр укладки	кол	Примечание
1								На 12 месяцев эксплуатации
2			Запасные части					
3	ИБЯЛ.4.13216.030		Датчик	ИБЯЛ.4.13216.029	1		3	При наличии заказа
4			Принадлежности					
5								
6			Колодка штыревая					
7			02-2,8-03					
8			ОСТ37.003.032-88				3	
9								
10			Штырь 03-2,8-11					
11			ОСТ37.003.032-88				9	
12								
13			Колодка гнездовая					
14			02-2,8-02					
15			ОСТ37.003.032-88				1	
16								
17								
18								
19								
20								
21	ИБЯЛ.7.25312.003		Колпачок				3	
22								
23								
24								

Подп. и дата

Инд. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Голубева			
Проб.	Бабрин			
Н.контр.	Ефременков			
Утв.	Диваков			

ИБЯЛ.4.13216.048 ЗИ

Индикатор ИМА-1
Ведомость ЗИП

Лит.	Лист	Листов
	1	2

№ строки	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Где применяется	Код падежа в	Шифр укладки	кол	Примечание
1								
2			Колодка гнездовая					
3			02-2,8-03					
4			ОСТ37.003.032-88				3	
5								
6			Гнездо 03-2,8-11					
7			ОСТ37.003.032-88				11	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Изд. № подл. Подл. и дата. Изм. № доп. Подл. и дата. Взам. инв. №. Инв. № доп. Подл. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИБЯЛ.4 13216.048 ЗИ

Лист
2