

## Контейнер «Тиара-10»



Изделие предназначено для локализации, безопасной эвакуации и хранения сроком до девяноста суток объектов, содержащих особо опасные химические вещества и представляющих потенциальную химическую или биологическую опасность.

### Основные технические характеристики

Покртия и материалы, применяемые для изготовления изделия, обладают химической стойкостью к воздействию опасных веществ, а также дегазирующих, дезинфицирующих растворов.

Изделие обеспечивает безопасное хранение объектов, содержащих опасные вещества до 90 суток с момента их загрузки.

Контейнер изделия герметичен при избыточном внутреннем давлении  $(0,25 \pm 0,01)$  МПа и суммарная величина утечки не превышает  $6,610^{-6}$  м<sup>3</sup> Па/с.

Контейнер изделия может применяться совместно со взрывозащитным контейнером «ЭТЦ-ЗМК».

Масса изделия не превышает 20 кг.

Габаритные размеры изделия - не более 330x330x420 мм.

Изделие обладает устойчивостью в условиях воздействия следующих внешних факторов:

- рабочей повышенной температуры  $(50 \pm 2)$  °С;
- рабочей пониженной температуры минус  $(40 \pm 2)$  °С;
- атмосферных конденсированных осадков (иней и росы).

Изделие обладает прочностью после воздействия следующих внешних факторов:

- предельной повышенной температуры  $(65 \pm 2)$  °С;
- предельной пониженной температуры минус  $(50 \pm 2)$  °С;
- повышенной влажности 98 % при температуре  $(25 \pm 2)$  °С.

Срок службы изделия до списания составляет 5 лет.

### Состав изделия:

Изделие состоит из контейнера «Тиара-КМ-10» и комплекта инструмента и принадлежностей ИБЯЛ.305654.102, уложенных в кейс Pelі 0340 для их транспортировки.

**По отдельному заказу в состав изделия может входить комплект ЗИП «Тиара-10» ИБЯЛ.305659.004.**

В состав комплекта инструмента и принадлежностей ИБЯЛ.305654.102 входят:

- ключ 19x22 - 2 шт.;
- ключ динамометрический реверсивный 1/4 - 1 шт.;
- головка торцевая 1/4 - 1 шт.;
- удлинитель для головки 1/4" 200..250 мм - 1 шт.;
- гибкий удлинитель для головки 1/4 - 1 шт.;
- шуцер ИБЯЛ.302619.006 - 1 шт.;
- шуцер ИБЯЛ.302619.009 - 1 шт.;
- сорбент в упаковке - 4 шт.;
- канистра с сорбентом - 1 шт.;
- наклейка ИБЯЛ.754477.039 - 3 шт.;
- пакет охлаждающий водно-солевой COLD PACK TY 9398-014-42965160-2002 - 4 шт.;
- пломба Оса-165 - 3 шт.

Применение изделия: объект, содержащий особо опасные химические вещества, помещается в контейнер и герметично закрывается крышкой при помощи прижимных гаек. Для проведения всех действий в состав изделия входит комплект инструмента. При помощи сорбента поглотителя и охлаждающих пакетов, которые укладываются вместе с объектом, создаются условия его безопасной транспортировки. На крышке контейнера предусмотрены клапаны обеспечивающие отбор пробы из контейнера с помещенным объектом, а также наполнение контейнера дегазирующими и дезинфицирующими растворами.